

# OWNER'S MANUAL

GEBRUIKHANDLEIDING

MODE D'EMPLOI

BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUCCIONES

## PLP-REM

English.....	Page 3
Nederlands.....	Pagina 21
Français.....	Page 39
Deutsch.....	Seite 57
Español.....	Página 75



**Spectra**vision™  
lighting



## Table of contents

Technical specifications	
General Specifications .....	Page 4
Logic board .....	Page 5
Installation Instructions	
Single PLP-REM unit.....	Page 6
Multiple PLP-REM installation.....	Page 7
Operation modes .....	Page 8
DIP switch functionalities .....	Page 9
Transmitter functions	
Operation mode: PLC .....	Page 10
Operatio mode: ON/OFF.....	Page 10
Replacing transmitter keypad.....	Page 11
Pairing the handheld transmitter.....	Page 11
DMX 512 communication	
Single PLP-REM unit.....	Page 12
Multiple PLP-REM installation.....	Page 13
RS-485 communication	
Single PLP-REM unit.....	Page 14
RS-485 command set.....	Page 15
RESET procedure .....	Page 16
Troubleshooting.....	Page 17
Transmitter battery.....	Page 17
Pool light wiring instructions .....	Page 18
Wiring remark .....	Page 20

**Spectra**vision™  
lighting


## Technical specifications

### General specifications

Input Voltage:	12VAC $\pm$ 10%
Max rating "12VAC TO LAMPS" contact	60A / 12VAC
Max rating relay contact A &B	16A / 250 VAC
Max switching power A & B	4000VA
RF band	868 MHz
Ambient Air Temperature:	0°C to +40°C
Humidity	10% to 90% RH non condensing
Ingress protection rate:	IP54
IEC Protection Class:	Class II <input type="checkbox"/>

**Spectra**vision™  
lighting

## Logic board




### Status LED's:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| (1) General status<br>Green = OK<br>Red = error overvoltage or overcurrent | (5) Switch B status (Green = ON) |
| (2) Pairing / RESET status   | (6) CAN status                   |
| (3) 12VAC to Pool lamps (Green = ON)                                       | (7) RS-485 signal                |
| (4) Switch A (Green = ON)  | (8) DMX signal                   |

# Installation Instructions

## Single PLP-REM unit

- Connect a 12VAC magnetic transformer to the "12VAC FROM TRANSFORMER" terminal of the PLP-REM.  
Connect the pool lights to the "12VAC TO LAMPS" terminal in the PLP-REM.
- Install the PLC filter capacitor **(C)** (included in box) to the primary circuit (230VAC side)  
of the transformer
- The "12VAC TO LAMPS" relay contact has a max rating of 60A. Make sure the total power load does not exceed this ( $60A \times 12VAC = 720VA$ )




## Multiple PLP-REM installation

For extended installations with many pool lights (hotels, commercial installations,...), it might be necessary to use multiple PLP-REM's.

In this case, the remote needs to be paired with all PLP-REM's, to ensure a perfect synchronisation of all pool lights.

To do this, simply follow the pairing procedure on page 11, and repeat this for all PLP-REM's in the installation.



## Operation Modes

The PLP-REM controller has 2 main operation modes: "ON/OFF control mode" & "PLC control mode". Each mode has its own functionalities:

	ON/OFF	PLC
<b>Compatible lamps</b>	 Adagio <sup>PRO</sup>  Adagio <sup>+</sup>  Moonlight <sup>®</sup>	 Adagio <sup>PRO</sup> RGB and TW only
<b>Switch lamps ON/OFF</b>	YES	YES
<b>Change lamp color</b>	YES	YES
<b>Operate Relay A &amp; B</b>	YES	YES
<b>Dimming lamps</b>	NO	YES
<b>DMX control</b>	NO	YES
<b>RS-485 control</b>	YES <sup>(2)</sup>	YES
<b>Dip switch setting</b>	DIP 1 ON	DIP 1 OFF
<b>Remote keypad type<sup>(3)</sup></b>	   	   


- 2) In ON/OFF control mode, only a few RS-485 commands are available (see p 15)
- 3) Depending on which control mode is selected, the keypad of the transmitter needs to be changed

## DIP switch functionalities


The DIP switch on the main circuit board of the PLP-REM allows the user to customise the way the PLP-REM operates.



**CAUTION:** Always switch off the main power supply to the PLP-REM before changing the DIP switches



ON position  
OFF position




function	setting	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Operation Mode	ON/OFF	ON					
	PLC	OFF					
Relay A	PULSE mode		ON				
	TOGGLE mode		OFF				
Relay B	PULSE mode			ON			
	TOGGLE mode			OFF			
Fast DMX setting *	FAST				ON		
	STANDARD				OFF		
DMX	NO LOOP					ON	
	LOOP					OFF	
MASTER/SLAVE mode	SLAVE						ON
	MASTER						OFF

\* Fast DMX setting  
Only for Adagio Pro lamps from 2018 and on

## Transmitter functions

OPERATION MODE: PLC (default mode)




**Short push (< 1 sec):**  
Toggle all lamps ON or OFF <sup>(1)</sup>  
**Long push (> 2 sec<sup>(2)</sup>):**  
All lamps & "12VAC TO LAMPS" relay are turned OFF <sup>(1)</sup>

**Short push:**  
Go to next color program  
**Long push:**  
Toggle output A ON/OFF

**Short push:**  
Go to the previous color program  
**Long push:**  
Toggle output B ON/OFF

**Short push:**  
Select next dimming level:  
100% -- 50% -- 25% ---> 100% -- ...  
**Long push:**  
Set lamps to Program 1 (blue) & full brightness

OPERATION MODE: ON/OFF



**Short push (< 1 sec):**  
Toggle all lamps ON or OFF

**Short push:**  
Go to next color program  
**Long push:**  
Auto sync procedure <sup>(3)</sup>

**Short push:**  
Toggle output A ON/OFF  
**Long push:**  
/


**Short push:**  
Toggle output B ON/OFF  
**Long push:**  
/

- (1) Lamp ON or OFF status is memorized after power down
- (2) The green LED in the transmitter will light up as soon as you start pressing a button, and will stop after 2 seconds, so you know exactly when to release the button.
- (3) The lamps will be turned off for 30 seconds and then switched ON/OFF 3 times. This will set all lamps to program 1: blue

## Replacing transmitter Keypad

Depending on which control mode is selected, the keypad of the transmitter needs to be changed:

- Remove the philips head screw and open the transmitter
- Replace the Keypad in the top part of the transmitter housing
- Reassemble in reverse order



## Pairing the handheld remote to the PLP-REM

All handheld transmitters are already paired in the factory and ready to use. In case a problem arises, the pairing process can be done as below:

- 1) Press the pairing button on the circuit board, inside the PLP-REM


---> The BLUE LED will start to blink

- 2) Within 25 seconds, push any button on the handheld transmitter.

---> If the remote is paired correctly, the BLUE LED will flash slowly for 5 times

---> UNPAIRING:


See RESET procedure: page 16



# DMX 512 communication

## Single PLP-REM unit

- 1) Make sure DIP switch 1 is switched OFF.
- 2) Make sure the lights are turned ON with the remote first.



## Address dial setup

Setting the DMX address of the PLP-REM:

Select the desired number on the address dial. The chosen number determines the DMX addresses of the PLP-REM & lamps.


Each lamp uses 3 bytes of DMX data (R-G-B), and all lamps receive the same DMX data from the PLP-REM.

Address dial position	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	...
DMX address	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

The DMX start address can be overruled by using the RS-485 command: "set DMX start address" (see page 15)

## Multiple PLP-REM installation


- 1) Connect the DMX panel to the "DMX IN" port of the first PLP-REM
- 2) Connect the PLP-REM's with each other (open loop):
  - DMX OUT --> DMX IN (polarized terminals + -)
- 3) Set the DMX address for each PLP-REM via the address dial.
  - Option 1: All PLP-REM's can be set to the same address:  
This implies that all lamps will receive the same DMX data,  
And will all operate identically
  - Option 2: PLP-REM's can be set to different addresses:  
Each PLP-REM will have it's own group of connected lamps  
that will operate identically.  
However, since each PLP-REM has it's own unique address,  
the different lamp groups can be controlled separately



## RS-485 communication

### Single PLP-REM unit

- 1) Make sure DIP switch 1 is switched OFF.
- 2) Make sure the lights are turned ON with the remote first.
- 3) Connect the RS-485 source to the "485" port on the PLP-REM
- 4) Communication settings: 9600, 8, 1, n
- 5) Command list: see page 15



## RS-485 Command set


Command	Command	Remark	Example	available in On/Off mode	available in PLC mode
Lamps OFF	P10	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	P11	All lamps ON		X	X
Program UP	PSU	Jump to next program		X	X
Program Down	PSD	Return to previous program		X	X
Set Program	PSxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6		X
Auto sync procedure	PS	executes the auto sync procedure (see page 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)		X	X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)		X	X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)		X	X
Set RGB / TW	PCrrggbb	rr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zero's)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half output level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC00000000 = All colors Off		X
Set Dim value	PDxxx	set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PD075 = 75% output level (on all LED's)	X	X
set DMX startAddress	PAxxxx	Y = 'e' or 'E'	PA035E = set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]	X	X
Set color in percentage	Pprgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Prp25050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Set color in hex	Prcgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pr64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Relay A control	PRAX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse)   this overrules dipswitch	PRA1 = Relay A ON      PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse)   this overrules dipswitch	PRB1 = Relay B ON      PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand ; y = thousand ; z = hundred	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)		X

## RESET procedure

### RESET procedure for the control board

- 1) Make sure the PLP-REM is powered ON
- 2) Press and hold the RESET button on the logic board
- 3) The blue LED will light up
- 4) Release the RESET button when the blue LED turns off

 *The control board has been RESET.  
And all transmitters have been unpaired.*



## Troubleshooting

### PROBLEM

The PLP-REM doesn't react to transmitter commands

### SOLUTION

- Perform a RESET procedure
- Check the battery of the handheld transmitter (see below)
- The transmitter is not paired-correctly with the PLP-REM. Repeat the pairing process
- Reduce the distance between handheld transmitter and PLP-REM and/or remove obstacles
- Check the General status light on the logic board. If it's red, then the secondary voltage is too high (>14VAC) or there is a short circuit

The pool lights don't work or don't change colors correctly

- Perform a RESET procedure
- Check if all connections are made according to the electrical scheme.
- Switch the PLP-REM to ON/OFF mode (DIP switch nr 1) and check if the lamps work

## Transmitter battery


*Check battery status:*

Push and release any button on the remote. The green LED should still light up 0.5 second after you released. If the LED stops faster, then the battery needs to be replaced

*Replacing transmitter battery:*

- Remove the philips head screw and open the transmitter
- Replace the battery, respecting the polarity


Battery type: A23 12V



## Pool light wiring instructions

Adagio<sup>PRO</sup>

Each lamp is connected to the transformer by a separate cable  
(Preferred for new installations)



— — — 4m cable included in lamp package  
—— Separate cable ( not included )

⚠ Always use a toroidal transformer

SELECT CABLE SECTION & MAXIMUM LENGTH							
	LAMP TYPE	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4,0mm <sup>2</sup>	6,0mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	VA TRANSFORMER (12VAC)*
	<input type="radio"/> PLP050-WH	122m	204m	326m	490m	820m	8 VA
	<input type="radio"/> PLP050-WW						
	<input type="radio"/> PLP050-BL						
	<input type="radio"/> PLP050-RGB / TW	79m	132m	212m	318m	530m	12 VA
	<input type="radio"/> PLP100-WH	26m	43m	69m	104m	173m	32 VA
	<input type="radio"/> PLP100-WW						
	<input type="radio"/> PLP100-BL						
	<input type="radio"/> PLP100-RGB / TW	15m	25m	41m	61m	100m	48 VA
	<input type="radio"/> PLP170-WH	11m	19m	30m	46m	75m	66 VA
	<input type="radio"/> PLP170-WW						
	<input type="radio"/> PLP170-BL						
	<input type="radio"/> PLP170-RGB / TW	8m	14m	23m	35m	57m	80 VA

**MAXIMUM AND STABLE LIGHT OUTPUT IS ONLY GUARANTEED WHEN  
THE INSTALLED CABLE CROSS SECTION MATCHES OR EXCEEDS THE  
ADVISED VALUES IN THE ABOVE TABLE**

\* The transformer VA rating must be greater or equal to the sum of VA ratings of all connected lamps.

These cable lengths are calculated with worst case voltage drops in the electrical wiring.

## Wiring remark


Third party equipment such as frequency inverters and electric motors can generate excessive noise on the 230VAC / 400VAC power line.

This noise might be injected into the adjacent 12VAC power line and disturb the power line communication towards the Adagio<sup>Pro</sup> RGB / TW lights.

To prevent this, please take care of the following:

**⚠ Keep 230VAC / 400VAC power line cables at least 50cm separated over their full length from the 12VAC power line towards any RGB / TW lights**

**⚠ Do not mix 12VAC and 230VAC / 400VAC power line cables into the same cable trays**



**(\*\*) Do not mix 12VAC and 230VAC / 400VAC power line cables into the same cable trays**

## Inhoudstafel

Technische specificaties	
Algemene Specificaties.....	Pagina 22
Controller board.....	Pagina 23
Installatie Instructies	
Enkele PLP-REM unit.....	Pagina 24
Installatie met meerdere PLP-REM's.....	Pagina 25
Werkingsmodus .....	Pagina 26
DIP schakelaar functies .....	Pagina 27
Afstandsbediening functies	
Werkingsmodus: PLC.....	Pagina 28
Werkingsmodus: AAN/UIT.....	Pagina 28
Klavier van afstandsbediening vervangen.....	Pagina 29
Afstandsbediening en controller koppelen.....	Pagina 29
DMX 512 communicatie	
Enkele PLP-REM unit.....	Pagina 30
Installatie met meerdere PLP-REM's.....	Pagina 31
RS-485 communication	
Enkele PLP-REM unit.....	Pagina 32
RS-485 commando's.....	Pagina 33
RESET procedure .....	Pagina 34
Probleemoplossing.....	Pagina 35
Afstandsbediening batterij.....	Pagina 35
Kabelinstructies .....	Pagina 36
Kablering opmerking.....	Pagina 38

NL

**Spectra**vision™  
lighting


## Technische specificaties

### Algemene specificaties

Ingangsspanning:	12VAC $\pm$ 10%
Max stroom contact "12VAC NAAR LAMPEN"	60A / 12VAC
Max stroom relais contact A &B	16A / 250 VAC
Max schakel vermogen A & B	4000VA
RF band	868 MHz
Omgevingstemperatuur:	0°C to +40°C
Vochtigheidsgraad:	10% to 90% RH non condensing
IP code:	IP54
IEC beschermingsklasse:	Class II <input type="checkbox"/>

**Spectra**vision™  
lighting

## Controller board




### Status LED's:

- (1) Algemene status  
Groen = OK  
Rood = overvoltage of overcurrent
- (2) RESET status
- (3) 12VAC naar zwembadverlichting  
(Groen = AAN)
- (4) Schakelcontact A (Groen = AAN)
- (5) Schakelcontact B status  
(Groen = AAN)
- (6) CAN status
- (7) RS-485 signaal
- (8) DMX signaal

# Installatie instructies

## Enkele PLP-REM unit

- Verbind een 12VAC transformator met de "12VAC FROM TRANSFORMER" aansluiting van de PLP-REM.
- Verbind de zwembadverlichting met de "12VAC TO LAMPS" aansluiting van de PLP-REM.
- Installeer de PLC filter capacitor **(C)** (meegeleverd in verpakking) met het primaire circuit (230VAC side) van de transformator.
- Het "12VAC TO LAMPS" relais contact heeft een max stroom van 60A. Het totale vermogen van de zwembadverlichting mag dit niet overschrijden ( $60A \times 12VAC = 720VA$ ).




## Installatie met meerdere PLP-REM's

Voor uitgebreide installaties met veel lampen (hotels, commerciële installaties,...), kan het noodzakelijk zijn om meerdere PLP-REM's te gebruiken.

In dit geval moet de afstandsbediening gekoppeld zijn met alle PLP-REM's om een perfecte synchronisatie van de lampen te bekomen.

Om dit te doen: volg je koppel procedure op pagina 29, en herhaal deze voor alle PLP-REM's in de installatie



## Werkingsmodus

De PLP-REM kan gebruikt worden in 2 hoofd werkingsmodi: "AAN/UIT bedieningsmodus" & "PLC bedieningsmodus". Elke modus heeft een aantal specifieke functies:


	AAN/UIT	PLC
<b>Compatibele lampen</b>	 Adagio <small>PRO</small>  Adagio <small>PRO</small>  Moonlight <small>PRO</small>	 Adagio <small>PRO</small> <small>RGB and TW only</small>
<b>schakel lampen AAN/UIT</b>	JA	JA
<b>Verander kleur van lamp</b>	JA	JA
<b>Bedien Relais A &amp; B</b>	JA	JA
<b>Dimmen van de lampen</b>	NEE	JA
<b>DMX sturing</b>	NEE	JA
<b>RS-485 sturing</b>	JA <sup>(2)</sup>	JA
<b>Dip switch positie</b>	DIP 1 AAN	DIP 1 UIT
<b>Type klavier afstandsbediening<sup>(3)</sup></b>	   	   

- 2) In AAN/UIT bedieningsmodus zijn slechts enkele RS-485 commando's beschikbaar (zie p 33)
- 3) Afhankelijk van de gekozen werkingsmodus, moet het rubber klavertje van de afstandsbediening verwisseld worden (meegeleverd in verpakking).

## DIP switch functies


De DIP switch op het moederbord van de PLP-REM laat toe om een aantal functies van de PLP-REM aan te passen:

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de voedingsspanning van de PLP-REM uitgeschakeld is, vooraleer de DIP switches te veranderen



AAN positie

UIT positie




functie	setting	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Werkingsmodus	AAN/UIT	AAN					
	PLC	UIT					
Relais A	PULS modus		AAN				
	TOGGLE modus		UIT				
Relais B	PULS modus			AAN			
	TOGGLE modus				UIT		
SNELLE DMX instelling *	SNEL				AAN		
	STANDAARD				UIT		
DMX	GEEN LOOP					AAN	
	LOOP					UIT	
MASTER/SLAVE modus	SLAVE						AAN
	MASTER						UIT

\* Snelle DMX instelling

Enkel voor Adagio Pro lampen vanaf 2018 en later

## Afstandsbediening functies

### WERKINGSMODUS: PLC (standaard modus)



#### Kort drukken (< 1 sec):

Zet de lampen AAN of UIT<sup>(1)</sup>

#### Lang drukken (> 2 sec<sup>(2)</sup>):

Zet alle lampen & de "12VAC TO LAMPS" relais UIT<sup>(1)</sup>

#### Kort drukken:

Ga naar het volgende kleurprogramma

#### Lang drukken:

Zet de uitgang A AAN/UIT

#### Kort drukken:

Ga naar het vorige kleurprogramma

#### Lang drukken:

Zet de uitgang B AAN/UIT

#### Kort drukken:


Selecteer het volgende dim niveau:

100% -- 50% -- 25% ---> 100% -- ...

#### Lang drukken:

Zet de lampen op programma 1 (blauw) met 100% dim niveau (max helderheid)

### WERKINGSMODUS: AAN/UIT



#### Kort drukken (< 1 sec):

Zet de lampen AAN of UIT<sup>(1)</sup>

#### Kort drukken:

Ga naar het volgende kleurprogramma

#### Lang drukken:

Automatische sync procedure<sup>(3)</sup>

#### Kort drukken:

Zet de uitgang A AAN/UIT

#### Lang drukken:

/

#### Kort drukken:

Zet de uitgang B AAN/UIT

#### Lang drukken:


/

- (1) De laatste status van de lampen (AAN of UIT) wordt onthouden bij een stroomonderbreking.
- (2) De groene LED in de afstandsbediening licht op zodra je een knop indrukt, en gaat uit na 2 seconden zodat je exact weet wanneer je de knop mag loslaten.
- (3) De lampen worden eerst UIT gezet gedurende 30 seconden en daarna 3x AAN/UIT gezet. De lampen worden hierdoor gesynchroniseerd en komen op kleurprogramma 1 te staan (blauw).

## Klavier van afstandsbediening vervangen

Afhankelijk van de gekozen werkingsmodus, kan het klavier van de afstandsbediening vervangen worden:

- Verwijder de kruis schroef en open de afstandsbediening
- Vervang het klavier van de afstandsbediening
- Montere het geheel terug in omgekeerde volgorde



## Afstandsbediening en controller koppelen

De afstandsbediening is reeds gekoppeld van in de fabriek. In probleem gevallen kan men de afstandsbediening ook manueel koppelen:

- 1) Druk op de "koppel knop" binnenin de PLP-REM


---> De BLAUWE LED begint te knipperen.

- 2) Druk op eender welke knop van de afstandsbediening binnen de 25sec.

---> Als de afstandsbediening correct is gekoppeld, knippert de BLUE LED 5 keer langzaam

---> **ONTKOPPELEN:**


Zie RESET procedure: pagina 34



# DMX 512 communicatie

## Enkele PLP-REM unit

- 1) Zorg ervoor dat DIP schakelaar 1 is uitgeschakeld.
- 2) Zorg ervoor dat de lampen aan staan via de afstandsbediening.



## Adres toewijzer instelling

DMX adres van de PLP-REM instellen:

Kies een positie van de adres toewijzer. Het gekozen cijfer bepaalt de DMX adressen van de PLP-REM & lampen.

Elke lamp gebruikt 3 bytes DMX data (R-G-B) en alle lampen ontvangen dezelfde DMX data van de PLP-REM.

Adres toewijzer positie	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	
DMX adres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

Het DMX start adres kan overschreven worden, door het RS-485 commando "set DMX start address" te gebruiken (zie pagina 33).

## Installatie met meerdere PLP-REM's

1) Verbindt het DMX paneel met de "DMX IN" poort van de eerste PLP-REM

2) Verbindt de PLP-REM's met elkaar zoals op onderstaande foto

DMX OUT --> DMX IN (gepolariseerde aansluiting + -)

3) Stel het DMX adres in voor elke PLP-REM via de adres toewijzer.


- Optie 1: Alle PLP-REM's zitten op hetzelfde adres:

Dit zorgt ervoor dat alle lampen dezelfde DMX data ontvangen, en zich allemaal identiek gedragen.

- Optie 2: De PLP-REM's zitten op verschillende adressen:

Elke PLP-REM heeft zijn eigen "groep" lampen die zich onderling identiek gedragen.


En elke PLP-REM kan dan nog eens afzonderlijk aangestuurd worden.



## RS-485 communicatie

### Enkele PLP-REM unit

- 1) Zorg ervoor dat DIP schakelaar 1 is uitgeschakeld.
- 2) Zorg ervoor dat de lampen aan staan via de afstandsbediening.
- 3) Verbindt de RS-485 bron met de "485" poort op de PLP-REM
- 4) Communicatie instellingen: 9600, 8, 1, n
- 5) Commando lijst: zie pagina 33



## RS-485 Commando's


Command	Command	Remark	Example	available in On/Off mode	available in PLC mode
Lamps OFF	PLO	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	PL1	All lamps ON		X	X
Program UP	PSU	Jump to next program		X	X
Program Down	PSD	Return to previous program		X	
Set Program	PSxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6		X
Auto sync procedure	PS\$	executes the auto sync procedure (see pagina 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)			X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)			X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)			X
Set RGB / TW	PCrrgggbbb	rrr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zero's)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half output level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC000000000 = All colors OFF	X	X
Set Dim value	PDxxx	Set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PD075 = 75% output level (on all LED's)	X	
set DMX startAddress	Pxxxxy	y = 'e' or 'E'	PA035E = Set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]	X	
Set color in percentage	Pprgb	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pp255050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	
Set color in hex	Prcgb	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pc64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	
Relay A control	PRAX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) !this overrules dipswitch	PRA0 = Relay A ON PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) !this overrules dipswitch	PRB1 = Relay B ON PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON PRM1 = Relay ON/OFF control OFF	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand : y = thousand : z = hundred of 500K	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)	X	

## RESET procedure

### RESET procedure voor het controller board

- 1) Zorg ervoor dat de PLP-REM AAN staat.
- 2) Druk op de RESET knop op het controller board.
- 3) De blauwe LED gaat branden
- 4) Laat de RESET knop los van zodra de blauwe LED uitgaat

 *Het controller board is nu ge-RESET.  
Alle afstandsbedieningen zijn nu ontkoppeld.*



## Probleemoplossing

### PROBLEEM

De PLP-REM reageert niet op commando's van de afstandsbediening

### OPLOSSING

- Voer een RESET procedure uit
- Controleer de batterij van de afstandsbediening (zie onder)
- De afstandsbediening is niet correct gekoppeld met de controller. Herhaal de koppel procedure (zie pagina 29)
- Verminder de afstand tussen de afstandsbediening en de controller en/of verwijder obstakels
- Controleer de algemene status LED op het controller board. Als deze rood is dan is de secundaire spanning te hoog (>14VAC) of er is een kortsluiting.

De zwembadverlichting werkt niet

- Voer een RESET procedure uit
- Verifieer of alle verbindingen gemaakt zijn zoals op de elektrische schema's
- Zet de PLP-REM in AAN/UIT mode (DIP switch nr 1) en controleer of de lampen werken

## Afstandsbediening batterij


Batterij status controleren:

Druk op eender welke knop op de afstandsbediening. De groene LED in de afstandsbediening licht op. Als je de knop los laat, moet de LED nog een halve seconde nabranden. Als de LED onmiddelijk uitgaat van zodra je de knop loslaat, moet de batterij vervangen worden.

Batterij vervangen:

- Verwijder de kruis schroef en open de afstandsbediening
- Vervang de batterij en respecteer de polariteit.


Batterij type: A23 12V



## Kabelinstructies

# Adagio PRO

Iedere lamp wordt rechtstreeks verbonden met de transformator  
(aangeraden voor nieuwe installaties)



— — — 4m kabel inbegrepen bij de lamp  
— — — Extra kabel (niet inbegrepen)



Gebruik altijd een ringkerentransformator

SELECTEER KABELSECTIE & MAXIMUM LENGTE						
LAMP TYPE	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4,0mm <sup>2</sup>	6,0mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	VA TRANSFORMATOR (12VAC)*
○ PLP050-WH	122m	204m	326m	490m	820m	8 VA
○ PLP050-WW						
○ PLP050-BL						
○ PLP050-RGB / TW	79m	132m	212m	318m	530m	12 VA
○ PLP100-WH	26m	43m	69m	104m	173m	32 VA
○ PLP100-WW						
○ PLP100-BL						
○ PLP100-RGB / TW	15m	25m	41m	61m	100m	48 VA
○ PLP170-WH	11m	19m	30m	46m	75m	66 VA
○ PLP170-WW						
○ PLP170-BL						
○ PLP170-RGB / TW	8m	14m	23m	35m	57m	80 VA

**MAXIMAAL EN STABIEL LICHT IS ENKEL GEGARANDEERD WANNEER  
DE SECTIES VAN DE KABELS GEKOZEN WORDEN VOLGENS BOVEN-  
STAANDE TABEL**

- \* De transformator VA waarde moet gelijk of groter zijn dan de som van de VA waarde van alle geconnecteerde lampen

Bovenstaande tabel is berekend met een spanningsval in het slechtste scenario

## Kablering opmerking


Andere toestellen zoals frequentie inverters of elektrische motores kunnen veel ruis veroorzaken op de 230VAC / 400VAC spanningslijn.

Het is mogelijk dat dit ruis geïnjecteerd wordt in een nabijgelegen 12VAC kabel, en dusdanig de communicatie naar de zwembadlampen verstoord.

Gelieve volgende maatregelen te treffen om dit te voorkomen:

**⚠ Houdt 230VAC / 400VAC voedingskabels uit de buurt van de 12VAC kabels van de lampen. De minimum afstand bedraagt 50cm, en dit over de gehele lengte van de kabel**

**⚠ Zorg ervoor dat er geen 12VAC en 230VAC / 400VAC kabels samen in eenzelfde kabelgoot liggen**



**(\*\*) Zorg ervoor dat er geen 12VAC en 230VAC / 400VAC kabels samen in eenzelfde kabelgoot liggen**

## Sommaire

Spécifications techniques	
Spécifications générales .....	<b>Page 40</b>
Circuit imprimé.....	<b>Page 41</b>
Instructions d'installation	
Installation d'un seul appareil PLP-REM .....	<b>Page 42</b>
Installation de plusieurs appareils PLP-REM .....	<b>Page 43</b>
Modes de fonctionnement.....	<b>Page 44</b>
Fonctions du commutateur DIP.....	<b>Page 45</b>
Fonctions de la télécommande	
Mode de fonctionnement: PLC.....	<b>Page 46</b>
Mode de fonctionnement: ON/OFF.....	<b>Page 46</b>
Remplacer le clavier de la télécommande .....	<b>Page 47</b>
Appairer la télécommande portable .....	<b>Page 47</b>
Communication via DMX 512	
Avec un seul appareil PLP-REM.....	<b>Page 48</b>
Avec plusieurs appareils PLP-REM .....	<b>Page 49</b>
Communication via RS-485	
Avec un seul appareil PLP-REM.....	<b>Page 50</b>
Jeu d'instructions pour RS-485.....	<b>Page 51</b>
Procédure de réinitialisation .....	<b>Page 52</b>
Résolution des problèmes .....	<b>Page 53</b>
Pile de la télécommande.....	<b>Page 53</b>
Instructions de câblage de la piscine .....	<b>Page 54</b>
Instructions de câblage - remarque .....	<b>Page 56</b>

## **Spécifications techniques**

### **Spécifications générales**

Tension d'entrée:	12VAC $\pm$ 10%
Valeur max du contact « 12VAC TO LAMPS »	60A / 12VAC
Valeurs maximales des contacts de relais A & B	16A / 250 VAC
Puissance de commutation maximale A & B	4000VA
Bande RF	868 MHz
Température ambiante :	0°C à +40°C
Humidité	10% à 90% RH sans condensation
Indice de protection:	IP54
Classe de Protection IEC :	Class II <input type="checkbox"/>


**Spectra**vision™  
lighting

## Circuit imprimé

**Molette d'adresse DMX**  
Pour sélectionner l'adresse de départ du DMX

**Commutateur DIP**  
Pour sélectionner les fonctions du contrôleur

**DuraLink RF board**  
For wireless communication



**Bornes de raccordement 12 VAC**  
Pour raccorder les lampes de la piscine

**Sorties A/B**  
Pour des circuits auxiliaires. Sert de commutateur SPST (single-pole, single-throw)  
Sorties A/B

**Entrées/sorties DMX**  
Le PLP-REM peut servir de récepteur DMX avec intermédiaire DMX

FR

### Témoin LED :


- (1) État général  
Vert = OK  
Rouge = Erreur surtension ou court-circuit
- (2) RÉINITIALISATION
- (3) 12 VAC vers les lampes de la piscine  
(VERT = allumé)
- (4) Commutateur A (VERT = allumé)

- (5) Commutateur B  
(VERT = allumé)
- (6) État CAN
- (7) Signal RS-485
- (8) Signal DMX

## Instructions d'installation

### Installation d'un seul appareil PLP-REM

- Raccordez un transformateur magnétique de 12 VAC aux bornes "12VAC FROM TRANSFORMER" du PLP-REM.
- Raccordez les lampes de la piscine aux bornes "12VAC TO LAMPS" dans le PLP-REM.
- Installez le PLC filtre capacitor  (inclus dans la boîte) au circuit primaire (côté 230VAC) du transformateur
- Les relais de contact "12VAC TO LAMPS" ont une valeur maximale de 60 A. Assurez-vous que la puissance totale ne dépasse pas cette valeur (60 A x 12VAC = 720VA)




## Installation de plusieurs appareils PLP-REM

Pour des installations plus grandes (hôtels, installations commerciales, ...), il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs PLP-REM's

Dans ce cas, la télécommande doit être appairé avec tous les PLP-REM's, pour assurer une synchronisation parfaite de toutes les lampes de la piscine.

Pour faire cela, suivez la procédure d'appairage à la page 47, et répétez la procédure pour tous les PLP-REM's dans l'installation.



## Modes de fonctionnement

Le contrôleur PLP-REM offre 2 modes de fonctionnement principaux : « Mode de fonctionnement ON/OFF » & « Mode de fonctionnement PLC ». Chaque mode offre ses propres fonctions :

	ON/OFF	PLC
Lampes compatibles	 Adagio <small>PRO</small>  Adagio <small>PRO</small>  Moonlight	 Adagio <small>PRO</small> <small>RGB and TW only</small>
Allumer/éteindre les lampes	OUI	OUI
Changer la couleur de la lampe	OUI	OUI
Contrôler les relais A & B	OUI	OUI
Régler l'intensité des lampes	NON	OUI
Contrôle DMX	NON	OUI
Contrôle RS-485	OUI <sup>(2)</sup>	OUI
Configuration du commutateur DIP	DIP 1 ON	DIP 1 OFF
Type de clavier sur la télécommande <sup>(3)</sup>	   	   



- 2) En mode commande ON/OFF, seules quelques commandes RS-485 sont disponibles (voir page 51)
- 3) En fonction du mode de commande sélectionné, le clavier de la télécommande doit être changé

## Fonctions du commutateur DIP

Le commutateur DIP intégré sur le circuit imprimé principal du PLP-REM permet à l'utilisateur de personnaliser la manière dont le PLP-REM fonctionne.



**ATTENTION:** Toujours couper l'alimentation électrique principale PLP-REM avant de changer les commutateurs DIP




fonction	réglage	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Mode de fonctionnement	ON/OFF	ON					
	PLC	OFF					
Relais A	Mode PULSE		ON				
	Mode TOGGLE		OFF				
Relais B	Mode PULSE			ON			
	Mode TOGGLE			OFF			
DMX rapide *	RAPIDE				ON		
	STANDARD				OFF		
DMX	PAS DE BOUCLE					ON	
	BOUCLE					OFF	
Mode MAÎTRE/ESCLAVE	ESCLAVE						ON
	MAÎTRE						OFF

\* DMX rapide  
Seulement pour les lampes Adagio Pro à partir de 2018.

## Fonctions de la télécommande

### MODE DE FONCTIONNEMENT: PLC (mode par défaut)



**Appuyer brièvement (< 1 sec) :**

Allumer ou éteindre les lampes <sup>(1)</sup>

**Appuyer longuement (> 2 sec<sup>(2)</sup>) :**

Toutes les lampes & le relais "12VAC TO LAMPS" sont éteints <sup>(1)</sup>

**Appuyer brièvement:**

Aller au programme de couleur suivant

**Appuyer longuement:**

Allumer/éteindre la sortie A

**Appuyer brièvement:**

Aller au programme de couleur précédent

**Appuyer longuement:**

Allumer/éteindre la sortie B

**Appuyer brièvement:**


Sélectionner le réglage d'intensité suivant:

100% -- 50% -- 25% ---> 100% -- ...

**Appuyer longuement:**

Réglage des lampes sur le Programme 1 (bleu) & intensité maximale

### MODE DE FONCTIONNEMENT: ON/OFF



**Appuyer brièvement(< 1 sec):**

Allumer ou éteindre les lampes <sup>(1)</sup>

**Appuyer brièvement:**

Aller au programme de couleur suivant

**Appuyer longuement:**

Procédure de synchronisation automatique <sup>(3)</sup>

**Appuyer brièvement:**

Allumer/éteindre la sortie A

**Appuyer longuement:**

/

**Appuyer brièvement:**

Allumer/éteindre la sortie B

**Appuyer longuement:**

/

(1) L'état des lampes (ON ou OFF) est mémorisé après la mise hors tension


(2) La LED verte de la télécommande s'allumera dès que vous appuierez sur un bouton et s'éteindra après 2 secondes, de façon à ce que vous sachiez exactement quand vous pouvez relâcher le bouton.

(3) Les lampes seront éteintes durant 30 secondes et ensuite allumées/éteintes 3 fois. Cela réglera toutes les lampes sur le programme 1 : bleu

## Remplacer le clavier de la télécommande (sélection du mode de commande)

En fonction du mode de commande sélectionné, le clavier de la télécommande doit être changé:


- Retirez la vis cruciforme et ouvrez la télécommande
- Remplacez le clavier dans la partie supérieure du boîtier de la télécommande
- Réassemblez en ordre inverse



## Appairer la télécommande portable au PLP-REM

Toutes les télécommandes portables sont appariées au préalable en usine et prêtes à être utilisées. Si un problème devait survenir, le processus d'appairage peut être réalisé comme suit :


- 1) Appuyez sur le bouton d'appairage sur le petit circuit imprimé à l'intérieur du PLP-REM.  
---> La LED bleue va commencer à clignoter
- 2) Dans les 25 secondes qui suivent, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande portable.  
---> Si la télécommande est correctement appariée, la LED bleue clignotera lentement pendant 5 fois  
---> **UNPAIRING:**  
Voir la procédure RESET: page 52



# Communication via DMX 512

## Avec un seul appareil PLP-REM

- 1) Assurez-vous que le commutateur DIP 1 est désactivé.
- 2) Assurez-vous que les lumières sont allumées en premier avec la télécommande.



## Réglage de la molette d'adresse

Définir l'adresse DMX du PLP-REM :

Selectionnez le chiffre désiré sur la molette d'adresse. Le chiffre choisi détermine les adresses DMX du PLP-REM et des lampes. Chaque lampe utilise 3 octets de données DMX (R-G-B), et toutes les lampes reçoivent les mêmes données DMX depuis le PLP-REM.

Position de la molette d'adresse	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	...
Adresse DMX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

L'adresse DMX de départ peut être annulée en utilisant la commande RS-485 : "set DMX start address" (voir page 51)

## Avec plusieurs appareils PLP-REM

- 1) Raccordez le panneau DMX au port « DMX IN » du premier PLP-REM
- 2) Raccordez les PLP-REM entre eux (boucle ouverte) : DMX OUT --> DMX IN (bornes polarisées + -)
- 3) Définissez l'adresse DMX pour chaque PLP-REM via la molette d'adresse.


- Option 1: Tous les PLP-REM peuvent être réglés sur la même adresse:

Cela implique que toutes les lampes recevront les mêmes données DMX, et qu'elles fonctionneront toutes de la même manière

- Option 2: Il est possible d'attribuer des adresses différentes aux PLP-REM:

Chaque PLP-REM aura son propre groupe de lampes raccordées qui fonctionneront de manière identique.


Cela étant, vu que chaque PLP-REM a sa propre adresse unique, les différents groupes de lampes peuvent être contrôlés séparément



## Communication via RS-485

### Avec un seul appareil PLP-REM

- 1) Assurez-vous que le commutateur DIP 1 est désactivé.
- 2) Assurez-vous que les lumières sont allumées en premier avec la télécommande.
- 3) Raccordez la source RS-485 au port "485" sur le PLP-REM
- 4) Paramètres de communication: 9600, 8, 1, n
- 5) Liste de commandes: voir page 51



## RS-485 Command set

Command	Command	Remark	Example	available in On/Off mode	available in PLC mode
Lamps OFF	P10	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	P11	All lamps ON		X	X
Program UP	PSU	Jump to next program		X	X
Program Down	PSD	Return to previous program		X	X
Set Program	PSxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6		X
Auto sync procedure	PS	executes the auto sync procedure (see page 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)			X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)			X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)			X
Set RGB / TW	PCrrggbb	rr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zero's)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half output level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC00000000 = All colors Off		X
Set Dim value	PDxxx	set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PD075 = 75% output level (on all LED's)		X
set DMX startAddress	PAxxxx	Y = 'e' or 'E'	PA035E = set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]		X
Set color in percentage	Prgbce	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	PP25050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%		X
Set color in hex	Prgbde	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	PC64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%		X
Relay A control	PRAX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) [this overrules dipswitch]	PRA1 = Relay A ON PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) [this overrules dipswitch]	PRB1 = Relay B ON PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand ; y = thousand ; z = hundred	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)		X


FR

## Procédure de réinitialisation (RESET)

### Procédure de réinitialisation du circuit imprimé

- 1) Assurez-vous que le PLP-REM est sous tension
- 2) Appuyez et maintenez le bouton RESET sur la carte logique
- 3) La LED bleue s'allume
- 4) La LED bleue s'allumera. Relâchez la touche RESET lorsque la LED bleue s'éteint

**⚠️** *La carte de commande a été RESET.  
et tous les émetteurs ont été désaccouplés.*



## Résolution des problèmes

### PROBLÈME

Le PLP-REM ne réagit pas aux commandes de la télécommande

### SOLUTION

- Suivez la procédure de réinitialisation
- Vérifiez la pile de la télécommande portable (voir plus bas)
- La télécommande n'a pas été appairée correctement avec le PLP-REM. Répétez le processus d'appairage
- Réduisez la distance entre la télécommande portable et le PLP-REM et/ou éliminez les obstacles
- Vérifier le voyant d'état général sur la carte logique. S'il est rouge, la tension secondaire est trop élevée (> 14VAC) ou il y a un court-circuit.

---

The pool lights don't work or don't change colors correctly

- Suivez la procédure de réinitialisation
- Vérifiez si tous les raccordements ont été réalisés selon le schéma électrique
- Mettez le PLP-REM en mode ON/OFF (interrupteur DIP n ° 1) et vérifiez si les lampes fonctionnent.

FR


## Pile de la télécommande

Vérifiez l'état de la pile :

Appuyez et relâchez n'importe quel bouton sur la télécommande. La LED verte devrait rester allumée durant 1 seconde après que vous ayez relâché le bouton. Si la LED s'éteint plus rapidement, cela signifie que vous devez changer la pile.

Remplacez la pile de la télécommande :


- Retirez la vis cruciforme et ouvrez la télécommande
- Remplacez la pile, en veillant à respecter la polarité  
Type de pile : A23 12V



## Instructions de câblage de la piscine

### Adagio<sup>PRO</sup>

Chaque lampe est reliée au transformateur par un câble séparé  
(Préféré pour les nouvelles installations)



— — — 4m câble inclus dans le paquet

— — — Câble séparé (non fourni)

**⚠ ATTENTION:** Toujours utiliser un transformateur Torroidal

**SELECTIONER  
SECTION DE CABLE & LONGEUR MAXIMAL**

TYPE DE LAMPE	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4,0mm <sup>2</sup>	6,0mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	VA TRANSFORMMATEUR (12VAC)*
○ PLP050-WH	122m	204m	326m	490m	820m	8 VA
○ PLP050-WW						
○ PLP050-BL						
○ PLP050-RGB / TW	79m	132m	212m	318m	530m	12 VA
○ PLP100-WH	26m	43m	69m	104m	173m	32 VA
○ PLP100-WW						
○ PLP100-BL						
○ PLP100-RGB / TW	15m	25m	41m	61m	100m	48 VA
○ PLP170-WH	11m	19m	30m	46m	75m	66 VA
○ PLP170-WW						
○ PLP170-BL						
○ PLP170-RGB / TW	8m	14m	23m	35m	57m	80 VA

**LA SORTIE MAXIMUM ET STABLE DE LA LUMIÈRE EST GARANTIE  
SEULEMENT LORSQUE LA SECTION CÂBLÉE INSTALLÉE CÂBLES  
CORRESPOND À OU EXCÉDENT LES VALEURS PRÉVUES DANS  
LE TABLEAU CI-DESSUS**

\* La valeur VA du transformateur doit être supérieure ou égale à la somme des valeurs VA de toutes les lampes connectées.

Ces longueurs de câbles sont calculées avec les pires chutes de tension dans le câblage électrique.

## Instructions de câblage - remarque


Autres équipements comme variateurs de fréquence ou les moteurs électriques peuvent générer un bruit excessif sur la ligne électrique 230 VAC / 400 VAC

Ce bruit pourrait être injecté dans la ligne électrique 12VAC adjacente et perturber la communication des signaux vers les lumières RGB / TW Adagio<sup>Pro</sup>.

Pour éviter cela, prenez soin de ce qui suit:

**⚠ Gardez les câbles de ligne 230 VAC / 400 VAC au moins 50cm séparés sur leur longueur totale de la ligne 12 VAC vers toutes les lumières RGB / TW**

**⚠ Ne pas mélanger les câbles de ligne 12 VAC et 230 VAC / 400 VAC dans les mêmes goulottes de câbles.**



**(\*\*) Ne pas mélanger les câbles de ligne 12 VAC et 230 VAC / 400 VAC dans les mêmes goulottes de câbles.**

## Inhalt

Technische Angaben	
Allgemeine Spezifikation .....	<b>Seite 58</b>
Logikplatine .....	<b>Seite 59</b>
Installationsanweisungen	
Einzelinstallation der PLP-REM Einheit.....	<b>Seite 60</b>
Mehrfachinstallation von PLP-REM .....	<b>Seite 61</b>
Betriebsarten .....	<b>Seite 62</b>
Funktionalitäten des DIP-schalters .....	<b>Seite 63</b>
Funktionen des Senders	
Betriebsmodus: PLC .....	<b>Seite 64</b>
Betriebsmodus: ZWEIPUNKTS.....	<b>Seite 64</b>
Ersetzen der Sendertastatur.....	<b>Seite 65</b>
Handsender koppeln.....	<b>Seite 65</b>
DMX 512 Kommunikation	
Einzelinstallation der PLP-REM Einheit.....	<b>Seite 66</b>
Mehrfachinstallation von PLP-REM .....	<b>Seite 67</b>
RS-485 Kommunikation	
Einzelinstallation der PLP-REM Einheit.....	<b>Seite 68</b>
RS-485 Befehlssatz .....	<b>Seite 69</b>
RÜCKSTELL-Prozedur.....	<b>Seite 70</b>
Fehlerdiagnose.....	<b>Seite 71</b>
Senderbatterie .....	<b>Seite 71</b>
Anleitung zur Verkabelung .....	<b>Seite 72</b>
Verkabelung Bemerkung.....	<b>Seite 74</b>

DE

**Spectra**vision™  
lighting


## **Technische Angaben**

### **Allgemeine Spezifikationen**

Eingangsspannung:	12VAC ± 10%
Max Belastbarkeit "12VAC ZU LAMPEN" Kontakt	60A / 12VAC
Max Bemessungsrelaiskontakt A &B	16A / 250 VAC
Max Schaltleistung A & B	4000VA
RF-Band	868 MHz
Umgebungstemperatur:	0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% RH Night kondensierend
Schutzklasse:	IP54
IEC Schutzklasse:	Class II <input type="checkbox"/>

**Spectra**vision™  
lighting

## Logic-Platine




### Status LEDs:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| (1) Allgemeiner Status<br>Grün = OK<br>Rot = Fehler Überspannung/Überstrom | (5) Schalter B Status (Grün = EIN) |
| (2) RUCKSTELL Status   | (6) CAN Status                     |
| (3) 12VAC zu Poolbeleuchtung (Grün = EIN)                                  | (7) RS-485 Signal                  |
| (4) Schalter A (Grün = EIN)  | (8) DMX Signal                     |

# Installationsanweisungen

## Einzelinstallation der PLP-REM-Einheit


- Verbinden Sie einen 12VAC magnetischen Transformator mit dem "12VAC VOM TRANSFORMATOR" Anschluss im PLP-REM.
- Verbinden Sie die Poolbeleuchtung am "12VAC ZU LAMEPN" Anschluss im PLP-REM.
- Installieren Sie den PLC Filter capacitor **(C)** (im Lieferumfang enthalten) am Primärkreis (230VAC Seite) des Transfornators.
- Der "12VAC ZU LAMPEN" Relay-Kontakt hat eine max. Belastbarkeit von 60A  
Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstrombelastung das nicht übersteigt (60A x 12VAC = 720 VA)



## Mehrfachinstallation des PLP-REM

Bei umfangreichen Installationen mit vielen Lampen (Hotels, gewerbliche Installationen, ...) kann es notwendig sein, mehrere PLP-REM zu verwenden. In diesem Fall muss die Fernbedienung mit allen PLP-REMs gekoppelt werden, um eine perfekte Synchronisation der Lampen zu gewährleisten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor: Folgen Sie dem Kopplung-Verfahren auf Seite 65 und wiederholen Sie die Schritte für alle PLP-REM in der Installation.



## Betriebsarten

Die PLP-REM-Steuerung hat 2 Hauptbetriebsarten:  
 „der Modus Zweipunktsteuerung“ & „der Modus PLC-Steuerung“. Jeder Modus hat seine eigenen Funktionalitäten:

	Zweipunktsteuerung	PLC Steuerung
<b>Kompatible Lampen</b>	 Adagio <small>PRO</small>  Adagio <small>PRO</small>  Moonlight <small>PRO</small>	 Adagio <small>PRO</small> <small>RGB and TW only</small>
Lampen ein/ausschalten	JA	JA
Lampenfarbe ändern	JA	JA
Steuert Relay A & B	JA	JA
Dimmt die Lampen	NEIN	JA
DMX Steuerung	JA	JA
RS-485 Steuerung	JA <sup>(2)</sup>	JA
DIP Schalter Einstellung	DIP 1 EIN	DIP 1 AUS
Fernbedienungstastatur typ <sup>(3)</sup>	   	   

2) Bei der Zweipunktsteuerung sind nur wenige RS-485 Befehle verfügbar (siehe Seite 69)



3) Abhängig davon, welcher Steuerungsmodus ausgewählt ist, muss die Tastatur oder der Sender getauscht werden

## DIP-Schalter-Funktionalitäten

Die DIP-Schalter auf der Hauptplatine des PLP-REM ermöglicht es den Benutzern, selbst festzulegen, wie die PLP-REM funktioniert.



**VORSICHT:** Schalten Sie immer die Netzspannung aus PLP-REM, bevor Sie die DIP-Schalter wechseln




Function	Einstellung	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Betriebsmodus	Zweipunkt	EIN					
	PLC	AUS					
Relay A	PULS-Modus		EIN				
	TOGGLE modus		AUS				
Relay B	PULS-Modus			EIN			
	TOGGLE Modus			AUS			
SCHNELLE DMX-EINSTELLUNG *	SCHNELL				EIN		
	STANDARD				AUS		
DMX	NO LOOP					EIN	
	LOOP					AUS	
MASTER/SLAVE modus	SLAVE						EIN
	MASTER						AUS

- \* Schnelle DMX-Einstellung  
Nur für Adagio Pro Lampen ab 2018.

## Senderfunktionen

### BETRIEBSMODUS: PLC (Standardmodus)



#### Kurzes Drücken (<1 Sek.):

Schaltet die Lampe zwischen EIN und AUS(1)

#### Langes Drücken (>2 Sek.(2)):

Alle Lampen & das „12VAC ZU LAMPEN“ Relay sind AUS<sup>(1)</sup>-geschaltet

#### Kurzes Drücken:

Zum nächsten Farbprogramm wechseln

#### Langes Drücken:

Schaltet den Ausgang A AUS/EIN

#### Kurzes Drücken:

Zum vorangegangenen Farbprogramm zurückkehren

#### Langes Drücken:

Schaltet den Ausgang B AUS/EIN


#### Kurzes Drücken:

Nächsten Dimm-Schritt wählen:  
100% -- 50% -- 25% ---> 100% -- ...

#### Langes Drücken:

Stellt die Lampen auf Programm 1 (blau) & volle Leuchtkraft

### BETRIEBSMODUS: ZWEIPUNKT



#### Kurzes Drücken (<1 Sek.):

Schaltet die Lampe zwischen EIN und AUS(1)

#### Kurzes Drücken:

Zum nächsten Farbprogramm wechseln

#### Langes Drücken:

Autosynchronisierungsprozedur<sup>(3)</sup>

#### Kurzes Drücken:

Schaltet den Ausgang A AUS/EIN

#### Langes Drücken:

/

#### Kurzes Drücken:

Schaltet den Ausgang B AUS/EIN

#### Langes Drücken:


/

- (1) Der Status Lampe EIN oder AUS wird nach dem Ausschalten gespeichert
- (2) Die grüne LED Lampe auf dem Sender wird eingeschaltet, sobald Sie den Knopf drücken und schaltet sich nach 2 Sekunden aus, so wissen Sie genau, wann Sie den Knopf auslassen müssen.
- (3) Die Lampen werden für 30 Sekunden ausgeschaltet und dann 3 Mal EIN/AUS geschaltet. Das stellt alle Lampen auf Programm 1 ein: blau

## Sendertastatur ersetzen

Abhängig vom ausgesuchten Steuermodus, muss man die Tastatur des Senders austauschen:


- Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube und öffnen Sie den Sender
- Ersetzen Sie die Tastatur am oberen Ende des Sendergehäuses
- Setzen Sie ihn wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen



## Kopplung des Handsenders mit der PLP-REM Steuerung

Alle Handsendegeräte sind bereits werkseitig gekoppelt und bereit für die Verwendung. Im Falle, dass ein Problem auftaucht, kann der Kopplungsprozess wie unten beschrieben durchgeführt werden:


- 1) Drücken Sie die Paarungstaste auf der kleinen Leiterplatte im PLP-REM  
---> Die BLAUE LED beginnt zu blinken
- 2) Innerhalb von 25 Sekunden drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handgerät.  
---> Wenn die Fernbedienung korrekt gekoppelt wurde, wird die BLAUE LED-Anzeige fünf Mal langsam blinken  
---> *ENTKOPPELN:*  
Siehe RÜCKSTELL-Prozedur: Seite 70)



# DMX 512 Kommunikation

## Einzelinstallation der PLP-REM-Einheit

- 1) Achten Sie darauf, dass der DIP-Schalter 1 ausgeschaltet ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Lampen mit der Fernbedienung eingeschaltet sind.



## Adresswahleinrichtung

Die Einrichtung der DMX-Adresse des PLP-REM:


Wählen Sie die gewünschte Nummer auf der Adresswahl. Die gewählten Nummern bestimmen die DMX-Adressen des PLP-REM & der Lampen. Jede Lampe braucht 3 Bytes der DMX Daten (R-G-B) und alle Lampen empfangen die gleichen DMX-Daten vom PLP-REM.

Adresswahl Position	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	...
DMX adresse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

Die DMX-Startadresse kann mit Hilfe des RS-485 Befehles außer Kraft gesetzt werden: „DMX-Startadresse einrichten“ (Siehe Seite 69)

## Mehrfachinstallation von PLP-REM-Einheiten


- 1) Verbinden Sie das DMX Bedienfeld mit dem "DMX IN" Anschluss auf dem ersten PLP-REM
- 2) Verbinden Sie die PLP-REM Einheiten miteinander (offene Schleife):  
DMX OUT --> DMX IN (gepolte Anschlüsse + -)
- 3) richten Sie jeweils eine DMX Adresse für jede PLP-REM Einheit über die Adresswahl ein.
  - Option 1: Alle PLP-REM Einheiten können auf die gleiche Adresse eingerichtet werden:  
Das hat zur Folge, dass alle Lampen die gleichen DMX Daten erhalten werden und identisch funktionieren werden
  - Option 2: Die PLP-REM können auf unterschiedliche Adressen eingerichtet werden:  
Jede PLP-REM Einheit wird ihre eigenen Gruppe von verbundenen Lampen haben, die identisch funktionieren werden. Da jedoch jede PLP-REM Einheit ihre eigene eindeutige Adresse hat, können die verschiedenen Lampengruppen separat gesteuert werden



## RS-485 Kommunikation

### Einzelinstallation der PLP-REM-Einheit

- 1) Achten Sie darauf, dass der DIP-Schalter 1 ausgeschaltet ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Lampen mit der Fernbedienung eingeschaltet sind.
- 3) Verbinden Sie die RS-485 Quelle am "485" Anschluss an der PLP-REM Einheit
- 4) Kommunikationseinstellungen: 9600, 8, 1, n
- 5) Befehlsliste: siehe Seite 69



## RS-485 Command set

Command	Command	Remark	Example	available in On/Off mode	available in PLC mode
Lamps OFF	P10	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	P11	All lamps ON		X	X
Program UP	PSU	Jump to next program		X	X
Program Down	PSD	Return to previous program		X	X
Set Program	PSxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6		X
Auto sync procedure	PS	executes the auto sync procedure (see page 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)		X	X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)		X	X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)		X	X
Set RGB / TW	PCrrrgggbb	rr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zero's)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half out- put level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC000000000 = All colors Off		X
Set Dim value	PDxxx	set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PD075 = 75% output level (on all LED's)	X	X
set DMX startAddress	PAxxxx	Y = 'e' or 'E'	PA035E = set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]	X	X
Set color in percentage	Pprgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Prp25050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Set color in hex	Prcgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pc64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Relay A control	PRAX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) [this overrules dipswitch]	PRA1 = Relay A ON PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBX	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) [this overrules dipswitch]	PRB1 = Relay B ON PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand ; y = thousand ; z = hundred of 500K)	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)		X


# RÜCKSTELL-Prozedur (RESET)

## RÜCKSTELL-Prozedur für die Steuertafel

- 1) Stellen Sie sicher, dass der PLP-REM eingeschaltet ist
- 2) Halten Sie die RESET-Taste auf der Logikplatine gedrückt
- 3) Die blaue LED leuchtet auf
- 4) Lassen Sie die RESET-Taste los, wenn die blaue LED leuchtet



Die Steuertafel wurde ZURÜCKGESTELLT und alle Sender sind ungepaart.



## Fehlerdiagnose

### PROBLEM

Der PLP-REM reagiert nicht auf die Sender-Befehle

### LÖSUNG

- Führen Sie eine RÜCKSTELL-Prozedur durch
- Prüfen Sie die Batterie des Handsendegerätes (siehe unten)
- Der Sender ist nicht korrekt mit dem PLP-REM gekoppelt. Wiederholen Sie den Kopplungsprozess
- Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Handsendegerät und der PLP-REM Einheit und/oder entfernen Sie Hindernisse
- Überprüfen Sie die allgemeine Statusanzeige auf der Logikplatine. Wenn es rot ist, dann ist die Sekundärspannung zu hoch (> 14VAC) oder es ist ein Kurzschluss.

---

Die Poolbeleuchtung funktioniert nicht

- Führen Sie eine RÜCKSTELL-Prozedur durch
- Prüfen Sie, ob alle Verbindungen entsprechend dem elektrischen Schema verbunden sind.
- Schalten Sie den PLP-REM in den EIN/AUS-Modus (DIP-Schalter Nr. 1) und prüfen Sie, ob die Lampen funktionieren.

## Senderbatterie


### Batterie-Status prüfen:

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und lassen Sie wieder los. Die grüne LED-Anzeige sollte noch 1 Sekunde, nachdem Sie die Taste losgelassen haben, leuchten. Wenn das LED Licht schneller ausgeht, dann muss die Batterie ersetzt werden

### Ersetzen der Senderbatterie:

- Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube und öffnen Sie das Sendegerät
- Ersetzen Sie die Batterie, achten Sie auf die Polung

Batterietyp: A23 12V




DE

## Anleitung zur Verkabelung

### Adagio<sup>PRO</sup>

Jede Lampe wird über ein separates Kabel mit dem Transformator verbunden (empfohlen bei neuen Installationen).



— — — 4 m Kabel im Lieferumfang enthalten

— Separates Kabel (nicht enthalten)



#### Warnung:

Ringkerntransformator wird aufgrund höherer Effizienz bevorzugt

**WÄHLEN  
KABELQUERSCHNITT & MAXIMALE KABELLÄNGE**

STRÄHLERTYP	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4,0mm <sup>2</sup>	6,0mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	VA TRANSFORMATOR (12VAC)*
○ PLP050-WH	122m	204m	326m	490m	820m	8 VA
○ PLP050-WW						
○ PLP050-BL						
○ PLP050-RGB / TW	79m	132m	212m	318m	530m	12 VA
○ PLP100-WH	26m	43m	69m	104m	173m	32 VA
○ PLP100-WW						
○ PLP100-BL						
○ PLP100-RGB / TW	15m	25m	41m	61m	100m	48 VA
○ PLP170-WH	11m	19m	30m	46m	75m	66 VA
○ PLP170-WW						
○ PLP170-BL						
○ PLP170-RGB / TW	8m	14m	23m	35m	57m	80 VA

**EINE MAXIMALE UND KONSTANTE LICHTLEISTUNG KANN NUR  
ERREICHT WERDEN, WENN DER VERWENDETE  
KABELQUERSCHNITT MINDESTENS DEN EMPFOHLENEN WERTEN IN  
DER OBIGEN TABELLE ENTSPRICHT.**

- \* Die addierte Wattzahl aller Strahler darf die Wattleistung des Transformators nicht überschreiten. Die angegebenen Kabellängen wurden unter Berücksichtigung eines größtmöglichen Spannungsabfalls in der elektrischen Verkabelung berechnet.


## Verkabelung Bemerkung

Andere Geräte wie Frequenzumrichter und Elektromotoren können übermäßiges Rauschen an der Stromversorgung 230VAC / 400VAC erzeugen.

Dieses Rauschen könnte in die angrenzende 12VAC Stromleitung eingespeist werden und stören die Stromleitung Kommunikation zu den Adagio<sup>Pro</sup> RGB / TW Lichter.

Um dies zu verhindern, beachten Sie bitte Folgendes:

- ⚠ Halten Sie 230VAC / 400VAC Stromleitung Kabel mindestens 50cm getrennt über ihre volle Länge von der 12VAC Stromleitung zu jedem RGB / TW Lichter**
- ⚠ Mischen Sie keine 12VAC und 230VAC / 400VAC Netzkabel in das gleiche Kabeltrasse**



(\*\*) **Mischen Sie keine 12VAC und 230VAC / 400VAC Netzkabel in das gleiche Kabeltrasse**

## Índice

Especificaciones técnicas	
Especificaciones generales .....	Page 76
Tablero lógico .....	Page 77
Instrucciones de instalación	
Unidad sencilla PLP-REM.....	Page 78
Instalación múltiple PLP-REM .....	Page 79
Modos de operación.....	Page 80
Funcionalidades del interruptor DIP .....	Page 81
Funciones del transmisor	
Modo de operación: CON./DESC .....	Page 82
Modos de operación: PLC.....	Page 82
Substitución del teclado del transmisor de mano .....	Page 83
Emparejamiento del transmisor de mano .....	Page 83
Comunicación DMX 512	
Unidad sencilla PLP-REM.....	Page 84
Instalación múltiple PLP-REM .....	Page 85
Comunicación RS-485	
Unidad sencilla PLP-REM.....	Page 86
Juego de comandos RS-485 .....	Page 87
Procedimiento de REINICIO .....	Page 88
Reparación de averías de averías .....	Page 89
Pila del transmisor .....	Page 89
Instrucciones de cableado .....	Page 90
Cableado notas .....	Page 92

**Spectra**vision™  
lighting


## **Especificaciones técnicas**

### **Especificaciones generales**

Voltaje de entrada:	12VAC ± 10%
Índice máximo de contacto "12 V CA a LÁMPARAS	60A / 12VAC
Índice máximo de contacto relé A y B	16A / 250 VAC
Potencia máxima de cambio A y B	4000VA
Banda RF	868 MHz
Temperatura del aire ambiente:	0°C to +40°C
Humedad	10% to 90% RH sin condensación
Índice de protección de acceso:	IP54
Clase de protección IEC:	Class II <input type="checkbox"/>

**Spectra**vision™  
lighting

## Tablero lógico




### Estado LED:

- (1) Estado general  
Verde = ACEPTABLE  
Rojo = error sobretensión/sobrecorriente
- (2) Estado de REINICIO
- (3) 12 V CA a lámparas de piscina
- (4) Interruptor A (verde = ENCENDIDO)
- (5) Cambie la Estado de B  
(verde = ENCENDIDO)
- (6) Estado CAN
- (7) Señal RS-485
- (8) Señal de DMX

## Instrucciones de instalación

### Sola unidad de PLP-REM

- Conecte un transformador magnético 12 V CA con el terminal "12 V CA DEL TRANSFORMADOR" del PLP-REM.  
Conecte las luces de la piscina con el terminal "12 V CA a las LÁMPARAS" en el PLP-REM.
- Instale el PLC filtro capacitor (C) (incluido en la caja) al circuito primario (lado 230 V CA) del transformador
- El contacto de relé de "12 V CA a las LÁMPARAS" tiene un índice máximo de 60A. Asegúrese de que la carga total no exceda esto (60A x 12 V CA = 720VA)




## Instalación múltiple PLP-REM

Para instalaciones extendidas con muchas luces de piscina (hoteles, instalaciones comerciales, ...), podría ser necesario usar múltiples PLP-REM.

En este caso, el control remoto debe emparejarse con todos los PLP-REM, para asegurar una sincronización perfecta de todas las luces de la piscina.

Para hacer esto, simplemente siga el procedimiento de emparejamiento en la página 83, y repita esto para todos los PLP-REM en la instalación.



## Modos de operación

El controlador PLP-REM tiene 2 modos de operación principales: "Modo de control CON./DESC." y "Modo de control PLC". Cada modo tiene sus propias funcionalidades:


	Control CONECTADO/ DESCONECTADO	Control del PLC
<b>Lámparas compatibles</b>	 Adagio <small>PRO</small>  Adagio <small>+</small>  Moonlight	 Adagio <small>PRO</small> RGB and TW only
Cambiar lámparas CON./DESC.	Sí	Sí
Cambiar color de la lámpara	Sí	Sí
Operar relé A y B	Sí	Sí
Atenuación de las lámparas	NO	Sí
Control DMX	NO	Sí
Control RS-485	Sí <sup>(2)</sup>	Sí
Ajuste de los interruptores DIP	DIP 1 ENCENDIDO	DIP 1 APAGADO
<b>Tipo del teclado remoto<sup>(3)</sup></b>	   	   

- 2) En modo de control CON./DESC., solamente algunos comandos RS-485 están disponibles (véase p. 87)
- 3) Dependiendo del modo de control seleccionado, necesita cambiar el teclado del transmisor

## Funcionalidades del interruptor DIP

El interruptor DIP en la placa de circuito principal del PLP-REM permite que el usuario modifique la manera de actuar del PLP-REM.

**! PRECAUCIÓN:** Apague siempre la fuente de alimentación principal al PLP-REM antes de cambiar los interruptores DIP




función	setting	DIP SWITCH					
		1	2	3	4	5	6
Modo de operación	CON./DESC.	CON					
	PLC	DES					
Relé A	Modo PULSACIÓN		CON				
	Modo CAMBIO		DES				
Relé B	Modo PULSACIÓN			CON			
	Modo CAMBIO			DES			
DMX RÁPIDO *	RÁPIDO				CON		
	NORMAL				DES		
DMX	SIN BUCLE					CON	
	BUCLE					DES	
Modo MAESTRO/ESCLAVO	ESCLAVO						CON
	MAESTRO						DES

\* Configuration rápida de DMX  
Solo para lámparas Adagio Pro desde 2018 y adelante

## Funciones del transmisor

MODO DE OPERACIÓN: PLC (mode por defecto)



**Pulsación corta (< 1 segundo):**

Cambie la lámpara a CONECTADA o DESCONECTADA<sup>(1)</sup>

**Pulsación larga (> 2 segundos)<sup>(2)</sup>:**

Todos los relés de las lámparas de 12 V CA se DESCONECTAN<sup>(1)</sup>

**Pulsación corta:**

Vaya al siguiente programa de color.

**Pulsación larga:**

Cambie la salida A CON./DESC

**Pulsación corta:**

Vaya al programa del color anterior

**Pulsación larga:**

Cambie la salida B CON./DESC.


**Pulsación corta:**

Seleccione el siguiente nivel de atenuación:  
100% -- el 50% -- el 25% ---> 100% -- ...

**Pulsación larga:**

Fije las lámparas en el Programa 1 (azul) brillo completo

MODO DE OPERACIÓN: ON/OFF



**Pulsación corta (< 1 segundo):**

Cambie la lámpara a CONECTADA o DESCONECTADA<sup>(1)</sup>

**Pulsación corta:**

Vaya al siguiente programa de color

**Pulsación larga:**

Procedimiento de sincronización auto<sup>(3)</sup>

**Pulsación corta:**

Cambie la salida A CON./DESC.

**Pulsación larga:**

/

**Pulsación corta:**

Cambie la salida B CON./DESC

**Pulsación larga:**

/

(1) El estado CON./DESC. de la lámpara se memoriza después de desconectar


(2) El LED verde en el transmisor se encenderá tan pronto como usted comience a pulsar un botón, y parará después de 2 segundos, así que usted sabe exactamente cuándo soltar el botón.

(3) Las lámparas se apagaran durante 30 segundos y entonces cambian CON./DESC. 3 veces. Esto jará todas las lámparas en el programa 1: azul

## Sustitución del teclado del transmisor (selección de modo de control)

Dependiendo del modo de control seleccionado, se necesita cambiar el teclado numérico del transmisor:

- Quite el tornillo y abra el transmisor
- Substituya el teclado en la parte superior de la carcasa del transmisor
- Vuelva a montar en orden inverso



## Emparejamiento del transmisor manual y el controlador PLP-REM

Todos los telemandos mandos a distancia ya están emparejados en fábrica y listos para el uso. En caso de que surja un problema, el proceso de emparejamiento se puede hacer como se indica a continuación:

- 1) Presione el botón de emparejamiento en la placeta electronica, dentro del PLP-REM


---> El LED AZUL comenzará a parpadear

- 2) Dentro de 25 segundos, presione cualquier botón en el transmisor de mano.

---> Si el mando a distancia está correctamente sincronizado, el LED AZUL parpadeará lentamente 5 veces

---> *DESEMPAREJAR:*  
Consulte el procedimiento RESET: en la página 88


Indicador LED de emparejamiento (azul)



# Comunicación de DMX 512

## Unidad sencilla PLP-REM

- 1) Asegúrese de que el interruptor DIP 1 esté APAGADO.
- 2) Asegúrese de que las luces estén encendidas primero con el control remoto.



## Configuración del dial de dirección

Determinación de la dirección DMX del PLP-REM:

Seleccione el número deseado en el dial de la dirección.


El número elegido determina las direcciones DMX del PLP-REM y de las lámparas. Cada lámpara utiliza 3 bytes de datos DMX (R-G-B), y todas las lámparas reciben los mismos datos DMX del PLP-REM.

Posición del dial de dirección	0			1			2			...
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	...
Dirección DMX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...

La dirección de comienzo de DMX se puede invalidar usando el comando RS-485: fije la dirección de comienzo de DMX" (véase la página 87)

## Instalación múltiple PLP-REM


- 1) Conecte el panel DMX al puerto "DMX IN" del primer PLP-REM
- 2) Conecte los PLP-REMs uno con uno (lazo abierto):  
DMX OUT --> DMX IN (terminales polarizados + -)
- 3) Fije la dirección de DMX para cada PLP-REM a través del dial de la dirección.
  - Opción 1: Todos los PLP-REM se jan a la misma dirección:  
Esto implica que todas las lámparas recibirán los mismos datos de DMX. Por lo tanto, todas actuarán idénticamente
  - Opción 2: Los PLP-REM se puede jar a diversas direcciones:  
Cada PLP-REM tiene su propio grupo de lámparas conectadas Que funcionan idénticamente.  
Sin embargo, puesto que cada PLP-REM tiene su dirección única, Los diversos grupos de lámparas se pueden controlar



## Comunicación RS-485

### Unidad sencilla PLP-REM

- 1) Asegúrese de que el interruptor DIP 1 esté APAGADO.
- 2) Asegúrese de que las luces estén encendidas primero con el control remoto.
- 3) Conecte la fuente RS-485 con el puerto "485" en el PLP-REM
- 4) Ajustes de comunicación: 9600, 8, 1, n
- 5) Lista de comandos: vea la página 87



## Juego de comandos RS-485


Command	Command	Remark	Example	available in On/Off mode	available in PLC mode
Lamps OFF	PLO	All lamps OFF		X	X
Lamps ON	PL1	All lamps ON		X	X
Program UP	PsU	Jump to next program		X	X
Program Down	PsD	Return to previous program		X	X
Set Program	Psxx	xx is the decimal representation of the program number (01 - 14)	PS06 = jump to program 6	X	X
Auto sync procedure	PsS	executes the auto sync procedure (see page 10)		X	X
White 1	PW1	Jump to White 1 (program 12)		X	X
White 2	PW2	Jump to White 2 (program 13)		X	X
White 3	PW3	Jump to White 3 (program 14)		X	X
Set RGB / TW	PCrrgggbbb	rrr, ggg and bbb are the decimal representation of the RGB value (with leading zeros)	1) PC255128064 = Full output level on Red color, half output level on Green color, 1/4 output level on Blue color 2) PC255255255 = All colors at full output level 3) PC000000000 = All colors OFF	X	X
Set Dim value	PDxxx	set the OUTPUT value of the lamp in % (000 - 100)	PDO75 = 75% output level (on all LED's)	X	X
set DMX startAddress	PAxxxxy	y = 'e' or 'E'	PA035E = set DMX start address to 35 [35(R), 36(G), 37(B)]	X	X
Set color in percentage	Pprgbe	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pp25050100e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Set color in hex	Pcrge	variable size, rgb = ASCII 0-255, e = end character	Pc64128255e = Red 25%, Green 50%, Blue 100%	X	X
Relay A control	PRAx	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) If this overrules dipswitch	PRA1 = Relay A ON PRA0 = Relay A OFF	X	X
Relay B control	PRBx	x = 1 (ON), 0 (OFF), P (Pulse) If this overrules dipswitch	PRB1 = Relay B ON PRB0 = Relay B OFF	X	X
ON/OFF relay control	PRMx	x = 1 (ON), 0 (OFF)	PRM1 = Relay ON/OFF control ON	X	X
Color temperature	PTxyz	x = ten thousand ; y = thousand ; z = hundred of 500K	PT035 = Set white color temperature to 3500K (in steps of 500K)		X

## Procedimiento de REINICIO

### Procedimiento de REINICIO para el tablero de control

- 1) Asegúrese de que el PLP-REM esté encendido
- 2) Mantenga presionado el botón RESET en la placeta electronica.
- 3) El LED azul se encenderá
- 4) Suelte el botón RESET cuando el LED azul se apague

 *La tarjeta de control ha sido RESET.  
Y todos los telemandos han sido unpaired.*



## Reparación de averías

### PROBLEMA

El PLP-REM no reacciona a los comandos del telemmandos

### SOLUCIÓN

- Realice un procedimiento de REINICIO
- Compruebe la pila del transmisor de mano (véase abajo)
- El transmisor no está bien emparejado con el PLP-REM. Repita el proceso de emparejamiento Repeat the pairing process
- Reduzca la distancia entre el telemmandos de mano y el PLP-REM y/o quite los obstáculos
- Compruebe la luz de estado general en el tablero lógico. Si es roja, entonces el voltaje secundario es demasiado alto (>14V CA) o hay un cortocircuito

Las luces de la piscina no funcionan ni cambian los colores correctamente

- Realice un procedimiento de REINICIO
- Compruebe si todas las conexiones se hacen según el esquema eléctrico.
- Cambie el PLP-REM al modo CON./ DESC. (el No del interruptor DIP 1) y comprueba si las lámparas funcionan

## Pila del transmisor


*Compruebe el estado:*

Empuje y suelte cualquier botón en el control remoto. El LED verde debe todavía estar encendido 1 segundo después de que usted lo suelte. Si el LED se para más rápido, entonces necesita cambiar la pila.

*Cambio de la pila del transmisor:*

- Quite el tornillo con cabeza Philips y abra el telemmandos
- Cambie la pila respetando la polaridad


*Tipo de pila: A23 12V*



## Instrucciones de cableado de la luz de la piscina

Adagio<sup>PRO</sup>

Cada lámpara se conecta al transformador mediante un cable separado  
(Preferido para nuevas instalaciones)



— — — Cable de 4 m incluido en el paquete de la lámpara

— — — Cable separado (no incluido)

**⚠ Advertencia:** Utilice siempre un transformador Toroidal

**SELECCIONAR  
SECCION DEL CABLE & LONGITUD MAXIMA**

	LAMP TYPE	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4,0mm <sup>2</sup>	6,0mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	VA TRANSFORMATOR (12VAC)*
○	PLP050-WH	122m	204m	326m	490m	820m	8 VA
○	PLP050-WW						
○	PLP050-BL						
○	PLP050-RGB / TW	79m	132m	212m	318m	530m	12 VA
○	PLP100-WH	26m	43m	69m	104m	173m	32 VA
○	PLP100-WW						
○	PLP100-BL						
○	PLP100-RGB / TW	15m	25m	41m	61m	100m	48 VA
○	PLP170-WH	11m	19m	30m	46m	75m	66 VA
○	PLP170-WW						
○	PLP170-BL						
○	PLP170-RGB / TW	8m	14m	23m	35m	57m	80 VA

**LA SALIDA DE LA LUZ MÁXIMA Y ESTABLE SE GARANTIZA SOLAMENTE  
CUANDO LA SECCIÓN CRUZADA DEL CABLE INSTALADA SE COMBINA  
O EXcede LOS VALORES AVISADOS EN LA MESA ANTERIOR**

\* El valor de VA del transformador debe ser mayor o igual a la suma de los valores de VA de todas las lámparas conectadas.

Estas longitudes de cable se calculan con las caídas de voltaje más bajas en el cableado eléctrico.

## Cableado notas


Otros equipos como los convertidores de frecuencia y los motores eléctricos pueden generar parasitos excesivos en el circuito de alimentación de 230VAC / 400VAC.

Estos parasitos pueden penetrar el circuito de alimentación de 12VAC situado en la proximidad, y perturbar el circuito de alimentación hacia las lámparas Adagio<sup>Pro</sup> RGB / TW.

Para evitar esto, por favor, tenga cuidado de lo siguiente:

**Mantenga los cables del circuito de alimentación de 230VAC / 400VAC por lo menos 50cm separados sobre toda su longitud desde el circuito de alimentación de 12VAC hacia cualquier lámpara RGB / TW**

**! No mezcle cables del circuito de alimentación de 12VAC y 230VAC / 400VAC en el mismo conducto de cables**



**(\*\*\*) No mezcle cables del circuito de alimentación de 12VAC y 230VAC / 400VAC en el mismo conducto de cables**

# Declaration of Conformity

We, Propulsion Systems bvba, declare under our sole responsibility, that the equipment described below conforms with the essential requirements of the following directives and standards:

## DIRECTIVE 2011/65/EC (RoHs 2)

- EN 50581

## DIRECTIVE 1999/5/EC Radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

- EN 300 220 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW

## DIRECTIVE 2006/95/EC (LVD) Low Voltage Directive

- EN 61347-1 Control gear safety
- EN 61347-2-13 Control gear for LED modules

## DIRECTIVE 2004/108/EC Electromagnetic compatibility

- EN 300 683 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 25 GHz
- EN 301 489-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- EN 55015:2009 EMC radio disturbance
- EN 61000-3-2:2009 EMC harmonic current
- EN 61547:2009 EMC immunity requirements

**Equipment:** handheld transmitter/receiver for remote control & base unit transmitter/receiver 868MHz band DuraLink™

**Trade Mark:** SpectraVision™

<b>Model Nr.:</b>	<b>Description:</b>
<b>PLA-REM</b>	Communications & remote control box for Adagio+ RGB DuraLink™
<b>PLA-REM-300</b>	350VA PSU & comms box for Adagio+ RGB DuraLink™
<b>PL-REM</b>	Remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro DuraLink™
<b>PL-REM-P</b>	Remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro (Pulsed) DuraLink™
<b>PL-REM-200</b>	200VA PSU & remote control for Moonlight, Adagio+, Adagio Pro DuraLink™
<b>PLP-REM</b>	Communications & remote control box for Spectravision lamps Duralink™
<b>PLP-REM-300</b>	350VA PSU & comms box for Spectravision lamps DuraLink™
<b>TX868-PLA</b>	Transmitter; Duralink™ 868 MHz; for PLA-REM(-300)
<b>TX868-PL</b>	Transmitter; Duralink™ 868 MHz; for PL-REM(-60/200)

## Propulsion Systems bvba

Dooren 72  
B-1784 Belgium

Date of signature: 12/01/2016  
Signature:

Name: Mr. Marc Lamberts  
Title: Managing Director







## Contact details

**Propulsion Systems bvba**

Dooren 72  
1785 Merchtem, Belgium

Tel +32 2 461 02 53  
Fax +32 2 706 59 60

[www.propulsionsystems.be](http://www.propulsionsystems.be)  
[info@propulsionsystems.be](mailto:info@propulsionsystems.be)



402-0104-171214

**Spectra**vision™  
lighting



We reserve the rights to change all or part of the contents of this document without prior notice